Remplacement de la caméra du HTC HD2

Ce guide vous aidera à accéder à la caméra du HTC HD2 pour effectuer d'éventuelles réparations ou remplacements.

Rédigé par: Sam Luedloff



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide est l'un des processus les plus longs, juste après la carte logique ou l'écran. Prévoyez suffisamment de temps pour terminer ce guide.

OUTILS:

- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
- Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.

Étape 2

- Posez le téléphone sur son écran.
- Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Châssis central



- Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4





- Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
- Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
- À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.

Ce processus demandera des efforts. Continuez à faire levier lentement et avec précaution jusqu'à ce que le cadre commence à se détacher.

- Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.

La languette de contrôle du volume peut tomber lors du retrait. Il peut être facilement remis en place.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Caméra





- Débranchez le câble flash de sa prise au bas de la carte mère.
- Tirez délicatement le câble de sa rainure dans le cadre, en revenant vers la caméra.

Étape 6





- Retirez le flash de l'appareil photo et le couvercle de la carte.

Vous devrez peut-être décoller l'autocollant qui se trouve derrière la batterie.

Travaillez avec soin. Une force excessive peut endommager la caméra ou la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Autour de la caméra se trouve un mince blindage. Retirez-le avec une pince à épiler.
- À l'aide d'une pince à épiler, retirez la caméra principale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA