



Ouvrir toutes les fenêtres simultanément

Comment ouvrir toutes les fenêtres du véhicule simultanément avant de monter en voiture, même à distance.

Rédigé par: David Spalding



INTRODUCTION

C'est une fonction documentée, mais facilement oubliée de la voiture. C'est pourtant bien pratique pour laisser l'air chaud sortir du véhicule pendant que vous vous en approchez.

Avertissement : déverrouiller la voiture et ouvrir les fenêtres à distance la rend vulnérable aux voleurs, et même aux carjackers. Soyez attentifs à la situation et veillez à votre sécurité personnelle à tout moment.

Sections

1. [Ouvrir toutes les fenêtres avec la serrure de la portière](#)
2. [Ouvrir toutes les fenêtres avec la télécommande](#)
3. [Fermer toutes les fenêtres avec la serrure de la portière](#)

Étape 1 — Ouvrir toutes les fenêtres avec la serrure de la portière



- Insérez la clé de démarrage dans la serrure de la portière conducteur.
- Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.
- Maintenez la clé dans cette position pendant 5 secondes.
- ⓘ Toutes les fenêtres commencent à s'ouvrir. Relâcher la clé en position neutre arrête la descente des fenêtres.

Étape 2 — Ouvrir toutes les fenêtres avec la télécommande



- Pressez le bouton de déverrouillage de votre télécommande.
- Pressez et maintenez le bouton de déverrouillage de votre télécommande une **seconde** fois.
- Toutes les fenêtres s'ouvrent simultanément. Relâcher le bouton arrête l'ouverture des fenêtres.
- ⓘ Si vous pressez et maintenez le bouton de déverrouillage à nouveau dans les 10 secondes, les fenêtres continuent à descendre.
- ☑ Maintenez le bouton appuyé juste un moment pour entrouvrir les fenêtres de quelques centimètres.

Étape 3 — Fermer toutes les fenêtres avec la serrure de la portière



- Pour fermer toutes les fenêtres en même temps, insérez la clé de démarrage dans la serrure de la portière conducteur.

! Vérifiez visuellement que personne, surtout les enfants, n'ait les mains ou une autre partie du corps dans l'ouverture de la fenêtre lors de sa fermeture.

- Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre une fois pour verrouiller le véhicule.
 - Relâchez la clé pour revenir en position neutre.
 - Tournez la clé à nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et maintenez-la en position.
 - Les fenêtres commencent à se fermer au bout de 5 secondes.
- i** Il n'est pas possible de fermer toutes les fenêtres avec la télécommande.