Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389

Prérequis interne. Prérequis interne.

Rédigé par: Andrew Bookholt



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-12 08:36:20 AM (MST).

INTRODUCTION

Prérequis interne.

OUTILS:

- TR10 Torx Security Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389





- Tirez le connecteur du capteur de température du disque dur vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.

Étape 2



- Retirez les deux vis Torx T10 9 mm par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Faites pivoter légèrement le disque dur hors du boîtier arrière et soulevez-le vers le bord supérieur de l'iMac pour dégager les broches de montage.

⚠ Faites attention à ne pas toucher la carte AirPort en sortant le disque dur de son emplacement.

Étape 4





- Débranchez le connecteur du câble de données SATA et le connecteur d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-12 08:36:20 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA