



# Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" mi-2011

Avec ce tutoriel, remplacez un boîtier...

Rédigé par: Andrew Bookholt



## INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, remplacez un boîtier inférieur endommagé.

### OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)

### PIÈCES:

- [MacBook Air 13" \(Late 2010/Mid 2011\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

## Étape 1 — Boîtier inférieur



- ⓘ Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
- Utilisez un tournevis [P5 Pentalobe](#) pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
  - Deux vis de 9 mm
  - Huit vis de 2,6 mm

## Étape 2



- Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
- Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.