



Remplacement du capot inférieur du Mac mini mi-2011

Ouvrez votre Mac mini.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Retirez le capot inférieur pour accéder aux composants à l'intérieur du Mac mini mi-2011.



PIÈCES:

- [Mac mini A1347 \(Mid 2010 - Late 2012\) Bottom Cover](#) (1)
-

Étape 1 — Capot inférieur



- Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
- Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
- ⓘ Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.

Étape 2



- Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
- Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.

