



Remplacement du pavé tactile du HTC TouchPro MP6950

Ce guide vous fournira des photos et des instructions étape par étape pour démonter et remplacer le pavé tactile .

Rédigé par: Christopher Rogalla



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour démonter et remplacer votre pavé tactile cassé.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Pavé tactile



- La première étape consiste à préparer vos outils à l'utilisation.
- -petit tournevis avec une variété d'accessoires
- - un levier miniature en plastique

Étape 2



- Retirez le couvercle arrière en poussant le couvercle loin du port du chargeur.
- Retirez la batterie. Cette étape est TRÈS importante.
- Retirez les 2 petites vis sous le plateau de la batterie.
- ** Remarque, l'une des 2 vis se trouve sous l'autocollant d'annulation, le retrait de cet autocollant annulera la garantie de votre téléphone

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.