



Remplacement de la batterie du Verizon Wireless CDM 7075

Ce guide vous explique comment remplacer la batterie du Verizon Wireless CDM 7075.

Rédigé par: Corey Ryman



INTRODUCTION

Aucun outil n'est requis pour ce guide.



PIÈCES:

- [Replacement Battery \(Model DC070212LRR\)](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Pour retirer le panneau arrière, appuyez d'abord sur le bouton gris situé à l'arrière et maintenez-le enfoncé. Tout en faisant cela, appuyez et glissez le panneau vers le bas et vers le bas.

Étape 2



- Retirez délicatement la batterie du téléphone en le soulevant par le haut.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a © le 2021-01-27 07:08:55 PM (MST).

