



# Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix 995

Si vous rencontrez des problèmes avec votre...

Rédigé par: Cory Layman



## INTRODUCTION

Si vous rencontrez des problèmes avec votre carte mémoire, ce guide vous montrera comment retirer et remplacer votre carte mémoire dans le Nikon Coolpix 995.

## Étape 1 — Carte mémoire



- Réglez l'appareil photo de sorte que le compartiment de la carte mémoire soit face à vous.
- Placez le pouce sous le loquet du couvercle à l'endroit où il est écrit "carte", puis soulevez doucement vers le haut.

## Étape 2



**⚠** Maintenant que le compartiment de la carte mémoire est ouvert, retirez délicatement la carte mémoire.

### Étape 3



- ① Assurez-vous que votre carte mémoire est orientée dans la bonne direction, puis insérez-la délicatement dans la fente pour carte mémoire.
- Après avoir correctement réinséré la carte mémoire, placez votre pouce sur le dessus du couvercle et appuyez doucement jusqu'à ce que vous entendiez et sentiez le couvercle revenir en position fermée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.