



Remplacement de la coque frontale du Sony Ericsson W580i

Remplacez la coque frontale ou le clavier avant.

Rédigé par: Diego



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la coque frontale ou le clavier avant.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony Ericsson W580i Front Cover](#) (1)
- [Sony Ericsson W580i Front Keypad](#) (1)

Étape 1 — Coque frontale



- Insérez le bord d'un outil d'ouverture entre la coque frontale et le téléphone.
- Retirez délicatement la coque frontale en progressant le long des bords.

Étape 2



- Retirez la coque frontale et éloignez-la du téléphone.



Les claviers peuvent s'enlever en même temps que la coque frontale. Ne les perdez pas.

Étape 3



- Détachez délicatement le clavier du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.