



Remplacement du clavier du Sony Ericsson W580i

Retirez et remplacez un clavier cassé.

Rédigé par: Diego



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le cache du clavier.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony Ericsson W580i Keyboard](#) (1)

Étape 1 — Clavier



- Utilisez un spudger pour retirer délicatement le cache inférieur du téléphone.
- Un morceau de caoutchouc recouvre le microphone. Il risque de tomber lorsque vous retirez le cache inférieur. Ne le perdez pas.

Étape 2



- Utilisez un spudger pour soulever délicatement l'interface du clavier, du bas du téléphone.
- Soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il ne soit plus attaché au téléphone.

Étape 3



- Retirez délicatement le clavier du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.