
Remplacement des antennes du Linksys WAP54g

Si le routeur ne fonctionne pas et qu'il est...

Rédigé par: Derek Myers




Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-04-12 10:45:09 PM (MST).

INTRODUCTION

Si le routeur ne fonctionne pas et qu'il est établi que les antennes sont défectueuses, ce guide est fait pour vous.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Antennes





- Assurez-vous que les antennes sont en position droite, non pliées, pour retirer le boîtier noir.
- Retirez le boîtier en tirant vers le haut. Cela facilitera le dévissage de l'antenne.

Étape 2



- Saisissez l'antenne à la base et tournez dans le sens antihoraire pour la dévisser de l'appareil. La base doit avoir une sensation rugueuse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Une fois l'antenne complètement détachée, procurez-vous la nouvelle antenne et placez-la sur l'appareil afin que les fils s'alignent.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



- Vissez l'antenne sur l'appareil en tournant la base de l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée et ne tourne plus.

Étape 5



- Remettez le boîtier noir, qui a été retiré à l'étape 1, sur la base de l'antenne pour recouvrir le métal exposé.
- Répétez ces étapes pour l'autre antenne.

Une fois les réparations effectuées, l'appareil devrait fonctionner.

© iFixit — CC BY-NC-SA