



Remplacement de l'antenne du Verizon Wireless CDM 7075

Ceci est un guide pour remplacer l'antenne sur le téléphone cellulaire Verizon Wireless CDM 7075.

Rédigé par: Corey Ryman



INTRODUCTION

Aucun outil n'est requis pour cette réparation.



PIÈCES:

- [Remplacement antenna](#) (1)
-

Étape 1 — Antenne



- Dévissez l'antenne du haut du téléphone en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.