



Remplacement du support Dell E193FPc

Utilisez ce guide pour remplacer un support de...

Rédigé par: Mackenzie Keane



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer un support de moniteur cassé.

OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Pieds



- Posez l'écran du moniteur vers le bas afin que les vis arrière soient exposées.
- Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 11,9 mm fixant le support à l'arrière du moniteur.

Étape 2



- Soulevez et retirez doucement le support légèrement incliné par rapport au moniteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.