Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 7

Suivez les différentes étapes de ce tutoriel...

Rédigé par: Evan Noronha

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-04-27 07:46:27 PM (MST).

INTRODUCTION

Suivez les différentes étapes de ce tutoriel pour retirer ou remplacer les vis Pentalobe d'un iPhone 7.

OUTILS:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

PIÈCES:

- iPhone 7/7 Plus Bottom Screws (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Vis Pentalobe

⚠ Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.

ⓘ Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA