Remplacement de la trackball du HTC Maple 100

Ce guide vous aidera à installer un trackball HTC Maple 100.

Rédigé par: Nick



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-23 02:47:32 AM (MST).

INTRODUCTION

Soyez prudent avec le trackball.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Retirez d'abord la coque arrière de votre téléphone pour exposer la batterie.

Étape 2



- Retournez le téléphone.
- Poussez vers l'avant sur la batterie avec votre pouce.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut.

Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie correspondent.

Étape 4 — Panneau arrière





- Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,9 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.

Étape 6








- Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures à différents endroits pour retirer les clips.

Cela peut nécessiter un peu de force. Le cache du port USB peut tomber à cette étape.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Carte mère





- Retirez la vis Phillips #00 de 3,3 mm.

Étape 8






- Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture en plastique pour déclipser la planche.

⚠ Faites attention au câble ruban connecté à la carte mère à l'intérieur du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9






- Décollez le morceau de ruban adhésif jaune du téléphone.

Étape 10








- Relevez le rabat de retenue avec votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
- Tirez doucement sur le câble ruban avec vos doigts.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 11






- Séparez la carte mère et le panneau avant.
- Retirez l'autre morceau de ruban adhésif jaune de l'extrémité du câble plat.

Étape 12







- Tirez doucement sur le câble ruban pour séparer la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13 — Trackball

- À l'aide de vos doigts, retirez doucement le trackball.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA