Comment nettoyer l'objectif Lite-On LightScribe SHM-165H6S

Si votre lecteur a des problèmes de lecture ou...

Rédigé par: aaa



INTRODUCTION

Si votre lecteur a des problèmes de lecture ou d'écriture sur un disque, de la poussière peut s'être accumulée sur la lentille, qui devra être nettoyée.

OUTILS:

Paper Clip (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Soft Cloth (1)

Étape 1 — Châssis

- Insérez un trombone ouvert dans le petit trou sur le côté gauche de la façade.
- Une fois le bac ouvert, déployez-le complètement.

Étape 2







- Utilisez un dispositif d'ouverture pour enfoncer les languettes noires à gauche, à droite et en bas du châssis extérieur pour décrocher la façade.

Étape 3

- Retirez la façade du châssis principal.

Étape 4



- Dévissez les quatre vis de 8,5 mm sur le châssis inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

Étape 5





- Soulevez les châssis supérieur et inférieur vers le haut afin de les retirer.

Étape 6 — Comment nettoyer l'objectif Lite-On LightScribe SHM-165H6S



- Nettoyez la lentille.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.