
why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse)

Rédigé par: Felice Suglia



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-15 02:14:40 AM (MST).

OUTILS:


- Tournevis Cruciforme PH1 (1)


PIÈCES:

- Pièces pour why! N240JU CH (1)
- Pièces pour why! N240JU EU (1)
- Pièces pour why! N240JU-PRO CH (1)
- Pièces pour why! N240JU-PRO EU (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — La Batterie







- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 2 — Accès aux principaux composants







- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

Étape 3










- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Disque dur (stockage de masse)

- Repérez le disque dur dans son emplacement.
- Soulevez le légèrement.
- Finalement retirez-le de son connecteur SATA.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA