Remplacement de la plaque frontale/du bouton d'éjection du Lite-On LightScribe SHM-165H6S

Si la façade est cassée ou fissurée, vous...

Rédigé par: aaa



INTRODUCTION

Si la façade est cassée ou fissurée, vous voudrez peut-être la remplacer.

OUTILS:

Paper Clip (1)
Outil pour ouvrir iFixit (1)

Étape 1 — Façade/bouton d'éjection

- Insérez un trombone ouvert dans le petit trou sur le côté gauche de la façade.
- Le plateau doit s'ouvrir avec un clic, utilisez vos mains pour l'étendre doucement complètement.

Étape 2





- Poussez les languettes noires à gauche, à droite et en bas du châssis extérieur pour décrocher la façade.

Étape 3

- Retirez la plaque frontale du châssis principal.

Étape 4





- Repérez les deux languettes sous le couvercle du bac.
- Soulevez les languettes et retirez le couvercle.

Étape 5



- Retirez et remplacez la plaque frontale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.