why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD

Rédigé par: Felice Suglia






Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-25 08:33:18 PM (MST).

PIÈCES:

- Pièces détachées pour W670SZQ1 CH (1)
- Pièces détachées pour W670SZQ1 EU (1)



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-25 08:33:18 PM (MST).

Étape 1 — La Batterie

- Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
- Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
- Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.




Étape 2 — L'écran LCD


- Commencer par repérer les deux cache-vis du côté gauche de l'écran.
- Enlevez le cache vis inférieur.
- Puis le cache vis supérieur.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Repérez et enlevez ensuite le premier cachce-vis central sur le haut du cadre de l'écran.
- Puis le second cache-vis central sur le haut du cadre de l'écran.
- Repérez et enlevez ensuite le cache-vis situé sur le côté droite supérieur du cadre de l'écran.

Étape 4






- Puis finalement le cache-vis inférieur droite du cadre de l'écran.
- Dévissez ensuite les vis situées derrière les cache-vis en commençant par celle située en bas à gauche sur le cadre.
- Puis en haut à gauche.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 5





- Puis la première vis centrale sur le bord supérieur du cadre.
- Puis la seconde vis centrale sur le bord supérieur du cadre.
- Puis celle située dans le coin droite supérieur du cadre.

Étape 6








- Et finalement celle située sur le côté inférieur droite du cadre.
- Utilisez ensuite délicatement vos ongles.
- Pour enlever le cadre de l'écran LCD.



© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Dévissez ensuite les vis situées sur le devant de l'écran LCD.
- Dévissez ensuite les vis situées sur le côté droite de l'écran LCD en commençant par la première.
- Puis la seconde.




Étape 8

- Puis la troisième.
- Et finalement la quatrième.
- Répétez ces opérations ensuite sur le côté gauche de l'écran en commençant par la première vis.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- Puis la seconde.
- Puis la troisième.
- Et finalement la quatrième.


Étape 10






- Renversez ensuite l'écran LCD.
- Apparaît alors le connecteur auquel est fixé le câble de connexion de l'écran LCD.
- Décollez ensuite la bande adhésive recouvrant le connecteur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11







- Retirez ensuite le câble de son connecteur.
- Une fois le câble déconnecté vous pouvez libérer l'écran LCD.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA