



Comment forcer le redémarrage d'un iPhone 7 Plus

Plus

Utilisez ce guide pour forcer le redémarrage de votre iPhone 7 Plus lorsqu'il est bloqué .Le redémarrage forcé est très simples et ne nécessite aucun outil.

Rédigé par: Chris Mason



INTRODUCTION

Suivez les étapes de ce guide pour forcer à redémarrer un iPhone 7 Plus.

Étape 1 — Comment forcer le redémarrage d'un iPhone 7 Plus



- Pour forcer à redémarrer votre appareil, appuyez et maintenez les deux boutons Veille / Marche et Volume moins pendant au moins dix secondes.
- ⓘ Cette procédure de redémarrage forcé est différente des modèles d'iPhone précédents puisque la série iPhone 7 n'a pas de bouton d'accueil physique pour appuyer dessus.

Étape 2



- Continuez à maintenir les deux boutons pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Étape 3



- Une fois que le logo Apple apparaît, relâchez les deux boutons et votre iPhone va redémarrer.

Vous avez redémarré votre iPhone 7 Plus avec succès.