Remplacement du lecteur de bande du Sony Handycam CCD-TR5

Ce guide vous montrera comment retirer l'unité de transport de bande d'un Sony Handycam CCD-TR5 pour le remplacer.

Rédigé par: Emma

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Afin de maintenir votre appareil en état de fonctionnement, il se peut que l'unité de transport de bande doive être remplacée.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Lecteur de bande

- Retirez les huit vis Phillips # 00. Il y a six vis au bas de la caméra et deux vis sous le bouton de rétroéclairage.

Étape 2

- Retirez les cinq vis latérales de la cassette Phillips # 00.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Retirez les trois vis Phillips # 00 situées sur le dessus du couvercle latéral de l'objectif.

Étape 4

- Retirez la vis Phillips # 00 qui maintient le microphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Retirez les deux vis Phillips # 00 du couvercle latéral de l'objectif.

Étape 6

- Faites glisser le couvercle latéral de l'objectif loin de l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Retirez la vis Phillips # 00 du curseur de transport de bande.

Étape 8



- Retirez les quatre vis Phillips # 00 situées sur le dessus de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9



- Retirez le connecteur électrique de la caméra.

Étape 10

- L'unité de transport de bande est désormais libre de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA