Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034

Il s'agit d'un guide étape par étape pour...

Rédigé par: Travis Go

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-01-10 12:52:13 PM (MST).

INTRODUCTION

Il s'agit d'un guide étape par étape pour retirer le boîtier extérieur de l'AirPort Extreme modèle A1034.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- TR7 Torx Security Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur Apple AirPort Extreme modèle A1034

- Retirez les trois vis Torx T7 de 14,3 mm du bas de l'AirPort.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Retirez la vis cruciforme de 5,1 mm du bas de l'AirPort. Cette vis se trouve sous l'autocollant d'identification. Vous devrez retirer l'autocollant ou faire un trou pour le retirer.

Étape 3



- Soulevez les boîtiers inférieur et supérieur à la verticale, puis soulevez le boîtier métallique directement du boîtier en plastique inférieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



- Débranchez le connecteur noir sur le dessus du boîtier métallique en tirant doucement horizontalement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA