Remplacement de la batterie du Nikon CoolPix S600

Remplacement d'une batterie déchargée.

Rédigé par: andreas anggasastra

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-16 08:00:03 PM (MST).

OUTILS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le bouton vers le centre de la caméra.

Étape 2

- Faites glisser le bouton de déverrouillage orange vers le centre de la caméra
- La batterie sortira

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA