Remplacement du boîtier externe Acer AL1916

Le boîtier extérieur protège les composants...

Rédigé par: Keith



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-02-23 03:55:33 AM (MST).

INTRODUCTION

Le boîtier extérieur protège les composants internes du moniteur.

OUTILS:

- Phillips #2 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

PIÈCES:

- outer casing (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Pieds

Posez le moniteur sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.

Étape 2

- Saisissez le couvercle de la charnière avec les deux mains de chaque côté du support.
- Pressez vers l'intérieur avec vos pouces et vos doigts et soulevez pour retirer le couvercle de la charnière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 12,1 mm qui maintiennent le support au moniteur.

⚠ Soutenez le moniteur tout en retirant les vis pour éviter que le moniteur ne tombe.

- Soulevez pour détacher le support.

Étape 4 — Boîtier extérieur




- Retirez les cinq vis cruciformes #2 de 9,5 mm situées autour du périmètre du moniteur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- En commençant par le coin du moniteur, insérez le petit outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et le cadre de l'écran.
- Inclinez l'outil d'ouverture en plastique vers le haut pour séparer le capot arrière du cadre de l'écran.
- Continuez autour du périmètre du moniteur jusqu'à ce que le cadre de l'écran se détache.

Une force raisonnable est nécessaire pour détacher le capot arrière du cadre de l'écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6

Repositionnez le moniteur de sorte que le dos soit orienté vers le haut.

- Saisissez les coins du moniteur et secouez-les vers le haut pour détacher le capot arrière de l'intérieur du moniteur.
- Soulevez le capot arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA