



Ouverture du boîtier du Dell Inspiron 530

Comment ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Rédigé par: James Aldag



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment ouvrir le boîtier d'ordinateur pour accéder aux composants internes.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ouverture du boîtier du Dell Inspiron 530



- Couchez le boîtier sur le côté.
- Localisez et retirez les deux vis de serrage à main de 13,1 mm.

Étape 2



- Faites glisser le panneau latéral vers l'arrière et retirez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.