Remplacement de l'objectif du Lorex LW2742

Remplacement de l'objectif de votre caméra de sécurité Lorex LW2742.

Rédigé par: Alex Kusmierz



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-24 11:33:12 PM (MST).

INTRODUCTION

Y a-t-il une rayure, un éclat ou une fissure dans votre objectif qui rend l'image floue? Le remplacement de l'objectif peut résoudre ce problème.

OUTILS:

- Tweezers (1)
- T10 Torx Screwdriver (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Objectif



- Retirez les six vis Torx T10 de 10 mm sur la face de la caméra.

Étape 2



- Retirez le couvercle de l'objectif extérieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3




- Retirez l'anneau en mousse autour de l'objectif avec une pince à épiler.

⚠ Attention, les composants électroniques de la carte LED peuvent être compromis si vous utilisez vos doigts au lieu d'une pince à épiler pour cette étape.

Étape 4

- Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 5 mm.
- Retirez les deux vis cruciformes n ° 0 de 8 mm.

Lors du remontage, serrez d'abord les vis supérieure et inférieure de 5 mm, puis les vis gauche et droite de 8 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Retirez la carte LED avec une pince à épiler.

Il n'est pas nécessaire de débrancher la carte LED des composants internes pour remplacer l'objectif.

Étape 6



- Utilisez le Phillips # 000 pour retirer les trois vis de 3 mm sur la face de l'objectif de la caméra

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Retirez l'objectif de la caméra.

Après avoir remplacé l'objectif de la caméra et avant le remontage, il est recommandé de nettoyer la nouvelle surface de l'objectif avec un chiffon de nettoyage pour objectif en microfibre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA