Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 532h-2527

Ce guide vous montrera comment retirer le disque dur de l'Acer Aspire One 532h-2527.

Rédigé par: Erica Romero

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer le disque dur de votre netbook. La suppression du disque dur vous permettra de le remplacer ou de le mettre à niveau vers un lecteur SSD (Solid State Drive).

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le netbook.

Étape 2

- Placez le netbook de bas en haut sur une surface plane.
- Localisez le loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit du dos.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le loquet de verrouillage dans la direction indiquée par l’icône de déverrouillage. Vous devriez voir l'indicateur orange qui signifie que le loquet est déverrouillé.

Étape 4

- Sur le côté opposé, faites glisser et maintenez le loquet de dégagement.
- Faites glisser doucement la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Panneau arrière



- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois vis de 6 mm de la plaque arrière plus grande.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur l'encoche en retrait située au bas de la plus grande plaque pour soulever doucement la plaque.

Étape 7



- Une fois la plaque dégagée, faites-la pivoter doucement pour la retirer de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8 — Disque dure

- Localisez le disque dur après avoir retiré la plaque arrière. Ce sera le grand rectangle qui occupera la majeure partie de l'espace.

Étape 9



- Appuyez doucement sur le disque dur et faites-le glisser le plus loin possible vers la gauche.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10



- Saisissez les bords du disque dur, faites-le légèrement pivoter et retirez-le doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA