Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson S710a

Ce guide vous guidera sur la façon d'installer / remplacer la carte SIM du téléphone portable Sony Ericsson s710a.

Rédigé par: Alexander

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-17 01:34:02 PM (MST).

INTRODUCTION

Il s'agit d'un téléphone GSM initialement introduit par AT & T. La carte SIM sera probablement une carte AT & T; cependant, lorsque, à l'étranger, d'autres cartes SIM peuvent être insérées dans le téléphone pour être compatibles avec les transporteurs étrangers.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Carte SIm

- Faites glisser le couvercle de la batterie en l'écartant du côté caméra de l'appareil.

Cela peut nécessiter une bonne quantité de force.

Étape 2

- Ensuite, retirez la batterie
- Retirez-le du téléphone à l'aide de la languette de la batterie (marquée dans l'image)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Le support de la carte SIM est maintenant exposé (marqué dans l'image).
- Ce sera probablement déjà une carte SIM existante si le téléphone a déjà été utilisé.
- Pour ouvrir ceci, faites glisser le support vers le haut (en supposant la même orientation que dans l'image)

Étape 4

- Le support sera alors ouvert.
- Vous pouvez maintenant insérer une nouvelle carte SIM.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Insérez la nouvelle carte SIM dans l'orientation indiquée.

Ceci est important, car le téléphone ne fonctionnera pas si les contacts métalliques sur la carte ne sont pas correctement alignés avec les contacts sur le téléphone.

Étape 6

- Maintenant, inclinez le support de la carte SIM afin qu'il soit plat dans le téléphone.
- Faites glisser le support en plastique vers le bas pour le verrouiller en place.
- Maintenant, la batterie et le couvercle peuvent être remis en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA