
Remplacement du logement de la batterie du GoPro Hero5 Black

Ce guide vous montrera comment remplacer le boîtier de la batterie de votre GoPro Hero5 noir

Rédigé par: Christopher Adams



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-06-30 02:58:49 PM (MST).

INTRODUCTION

Dans ce guide, vous allez retirer le boîtier de la batterie du boîtier arrière. La GoPro Hero5 Black est imperméabilisée avec de nombreux adhésifs. En complétant ce guide, vous devrez retirer l'adhésif et votre GoPro ne sera plus étanche.

OUTILS:

- iOpener (1)
- T3 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- GoPro Hero5 Black Battery Enclosure (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA



Étape 1 — Batterie





- Tout en appuyant sur le bouton au bas de la GoPro, faites glisser le couvercle de la batterie sur le côté pour l'ouvrir.

Étape 2

- Saisissez le rabat en plastique de la batterie et retirez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier arrière





- Tirez et tournez le couvercle de l'objectif vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache.

Le couvre-objectif est bien fixé et peut être difficile à dévisser.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



Cette étape n'est pas nécessaire mais rendra le processus de retrait de la façade beaucoup plus facile.

- Reportez-vous aux instructions de l'iOpener pour savoir comment chauffer et utiliser l'iOpener.
- Appliquez l'iOpener chauffé à l'avant de la GoPro pendant quelques minutes pour faire fondre l'adhésif sous la façade.

L'iOpener chauffé est très chaud et peut vous brûler les mains. Évitez les brûlures en utilisant des serviettes ou des gants pour tenir l'iOpener.

Étape 5







- En commençant par les bords, utilisez le spudger pour soulever la façade.

La façade est maintenue avec un adhésif et peut prendre un certain temps à se retirer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6




- Retirez les six vis Torx T3.

Étape 7







⚠ Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'assemblage de la carte mère car il est toujours connecté au boîtier arrière par quatre câbles. Les câbles peuvent casser s'ils sont étirés.

- À l'aide de la spatule, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère depuis le côté LCD de la GoPro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8


- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les trois nappes connectées sur le côté de la carte mère.


Étape 9

- Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer le câble d'alimentation du boîtier de la batterie de sa prise sur la carte mère.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10 — Logement batterie



- Retirez la vis cruciforme #000 de 3 mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 000 de 2 mm.

Étape 11





- Utilisez la pince à épiler pour saisir fermement le boîtier et retirez-le des trois câbles plats.
- Tirez sur le boîtier de la batterie jusqu'à ce que les rainures en demi-cercle sur le boîtier arrière correspondent aux rainures sur le boîtier de la batterie.

Une fois les vis retirées de l'intérieur, le boîtier de la batterie n'est maintenu que par un adhésif.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12





Assurez-vous que les rainures en demi-cercle correspondent. Sinon, le boîtier de la batterie ne pourra pas être retiré.

- Avec vos doigts, poussez depuis l'intérieur du compartiment des piles et retirez le boîtier des piles du boîtier arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA