Remplacement de l'écran interne du Verizon Wireless CDM 7075

Ce guide vous indiquera comment remplacer l'écran LED du Verizon Wireless CDM 7075.

Rédigé par: Corey Ryman



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-28 08:45:10 PM (MST).

INTRODUCTION

Veuillez vous assurer que vous avez suivi le guide de prérequis de retirer la batterie avant de continuer avec ce guide.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Pour retirer le panneau arrière, appuyez d'abord sur le bouton gris situé à l'arrière et maintenez-le enfoncé. Tout en faisant cela, appuyez et glissez le panneau vers le bas et vers le bas.

Étape 2

- Retirez délicatement la batterie du téléphone en le soulevant par le haut.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Ecran LED

- Avec l'outil d'ouverture, retirez les bouchons en caoutchouc des trous de vis autour de l'écran.

Étape 4

- Avec un tournevis Philips, retirez les quatre vis autour de l'écran du téléphone.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-28 08:45:10 PM (MST).

Étape 5

- Soulevez le couvercle supérieur du téléphone avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 6



- Retirez l'assemblage de l'écran du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Avec l'outil d'ouverture, soulevez la carte de circuit de l'écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA