Remplacement de la batterie du HTC TouchPro.

Ceci est un guide simple pour remplacer la batterie de votre HTC TouchPro.

Rédigé par: Tyler



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Avant d'essayer de retirer la batterie du téléphone, assurez-vous que le téléphone est éteint. Si le ne s'éteint pas, assurez-vous d'être prudent lorsque vous retirez la batterie.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- C'est l'arrière du téléphone.
- En utilisant vos huit autres doigts pour bercer le téléphone, placez chaque pouce de chaque côté du symbole "Alltell".
- Appliquez une pression vers vos doigts, puis vers le haut du téléphone en un seul mouvement.

Étape 2



- Une fois que le couvercle a cessé d'avancer, retirez-le en soulevant le couvercle du téléphone.
- Sur cette photo, vous verrez le couvercle être retiré de l'avant vers l'arrière. Le couvercle peut également être retiré en le soulevant vers l'arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Photo simple de l'arrière du téléphone avec le capot arrière retiré.

Étape 4



- La petite zone d'encoche est l'endroit où la pression pour retirer la batterie sera appliquée.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Pour retirer la batterie, tenez fermement le téléphone d'une main.
- À l'aide d'un doigt, ou dans ce cas d'un levier en plastique, appliquez une pression à cet endroit et tirez la batterie vers vous.

Étape 6



- Soyez prudent lorsque vous retirez la batterie. Si elle entre en contact avec un liquide, la batterie peut être détruite.
- Soulevez simplement la batterie hors du support de batterie.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut : la batterie retirée, le capot arrière et le téléphone.

Étape 8



- Si la batterie ne fonctionne pas correctement, les dégâts d'eau pourraient être le coupable.
- La petite boîte de droite contient un fond blanc avec des hachures rouges en haut.
- Si les lignes sont nettes, il n'y a eu aucune forme de dégât des eaux.
- Si les lignes sont floues ou si l'arrière-plan est rosé, il y a eu des dégâts d'eau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA