Couvercles supérieur et inférieur

Ce sera le guide sur la façon d'ouvrir les capots d'un contrôle Dualshock 2.

Rédigé par: ath67

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-19 07:18:59 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Désolé pour mon français, je viens du Brésil et je suis très heureux d'avoir un guide chez iFixit

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couvercles supérieur et inférieur

- Retirez les cinq vis (très facile)

Étape 2

- Séparez délicatement les capots pour ne pas les endommager.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA