



Comment relier le dos d'un livre

Votre livre a le dos cassé et vous ne souhaitez...

Rédigé par: Britne Misner



INTRODUCTION

Votre livre a le dos cassé et vous ne souhaitez pas dépenser d'argent pour un nouvel exemplaire ? Apprenez à réparer vous-même le dos du livre grâce à ces instructions faciles à réaliser !

OUTILS:

[PVA/Book Binding Glue](#) (1)

Étape 1 — Comment relier le dos d'un livre



- Tout d'abord, prenez le livre que vous souhaitez réparer.

Étape 2



- Ensuite, ouvrez le livre là où vous avez le plus accès à la colonne vertébrale interne exposée.

Étape 3



- Secouez le récipient de colle avant de retirer le capuchon.
- Ensuite, testez la colle sur un morceau de papier avant de le placer sur le dos du livre. Il faut avoir de la consistance de la colle Elmer.

Étape 4



- Placez la colle le long du dos opposé à la couverture. Assurez-vous de répartir la colle uniformément.
- Vous pouvez également choisir d'utiliser un pinceau pour vous assurer que la zone est complètement recouverte de colle.

⚠ La colle peut couler ; utiliser avec précaution.

Étape 5



- Après avoir placé la colle, enrroulez fermement la couverture autour du livre.
- Faites glisser fermement vos doigts le long du dos du livre pour éviter toute poche d'air.
- Retirez tout excès de colle avec un mouchoir.
- Pour la démonstration, nous avons tenu le livre comme indiqué. Vous pouvez également choisir de placer quelque chose sur le livre, comme un presse-papier ou un autre livre, et de le laisser reposer pendant 30 à 40 minutes.

Étape 6



- Une fois la colle sèche, vous devriez pouvoir tirer légèrement sur les pages sans aucun mouvement.
- Si un mouvement se produit, laissez sécher la colle pendant 10 à 15 minutes supplémentaires. Une fois sec, vous avez terminé la réparation de votre livre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.