Remplacement des cartouches d'encre sans fil HP Officejet 4500

Ce guide explique comment retirer les...

Rédigé par: Chandler Skinner

INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer les cartouches d'encre.

Étape 1 — Cartouches d'encre

- Insérez 2 doigts dans l'encoche du côté droit de l'imprimante et tirez vers l'avant de l'imprimante.

Étape 2



- À l'aide d'un doigt, appuyez sur le dessus de chaque chariot.

Étape 3



- Tirez chaque chariot vers l'avant de l'imprimante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.