Remplacement de la caméra du Asus Transformer Book T100TAF

Ce guide vous explique comment remplacer la carte caméra de votre Asus Transformer Book T100TAF.

Rédigé par: Corey Duff

© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Caméra

- Détachez le clavier de l'écran en appuyant sur le bouton argenté de la charnière de la tablette et en tirant la tablette vers le haut.

Étape 2





- Insérez le spudger derrière le support en plastique de la tablette, puis faites-le glisser autour de l'extérieur de la tablette en libérant avec précaution tous les clips internes.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Dévissez les deux vis noires du plateau de la caméra.

Étape 4

- Mettez de côté les deux vis noires de 4,0 mm à tête Phillips noire.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- À l’aide de pincettes, débranchez le câble ruban orange du plateau de la caméra en le tirant légèrement vers le haut et vers la carte mère.

Étape 6



- Soulevez la carte caméra pour la retirer de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA