Remplacement de l'écran du Insignia Flex 11.6

Ce guide remplacera le remplacement de l'écran sur l'Insignia Flex 11.6.

Rédigé par: Connor Sweeney



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Les étapes fournies vous guideront à travers le remplacement nécessaire de l'écran. Remplissez les conditions préalables avant d'effectuer ces tâches.

OUTILS:

- Tweezers (1)
- Plastic Cards (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- JIS Driver Set (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage alimentation



⚠ Avant de travailler sur le périphérique, assurez-vous qu'il est éteint et qu'il n'est pas branché sur une source d'alimentation pour des raisons de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

- Placez l'appareil sur une surface ferme avec l'écran de l'appareil orienté vers le bas.

Étape 2



- Retirez 2 vis Phillips J000 de 6,1 mm à l’arrière de l’appareil.

ⓘ Si des vis sont dénudées, reportez-vous au guide ifixit pour savoir comment retirer une vis dénudée. Comment enlever une vis abîmée

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3




- À l'aide d'un outil en plastique et de la carte en plastique, soulevez doucement le capot arrière.

Étape 4





- À l'aide d'une pincette, retirez le connecteur électrique qui se connecte à la batterie pour couper l'alimentation de la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Carte mère



- Débranchez la connexion des 2 haut-parleurs de la carte mère.

Étape 6





- Retirez le ruban jaune du dessus des connecteurs électriques.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Relevez les pièces de couverture noires pour exposer les 3 connecteurs électriques.
- Retirez 3 connecteurs électriques en tirant doucement dessus avec quelques pincettes.

Étape 8







- Débranchez les 2 fils de terre noirs de la carte mère en les faisant levier doucement jusqu’à ce qu’ils se détachent de la carte mère.
- Retirez le connecteur noir de l'appareil photo en le soulevant doucement jusqu'à ce qu'il se décroche.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9





- À l'aide de pincettes, retirez le microphone du couvercle en plastique.

Étape 10



- Retirez les vis Phillips J000 5 - 3,4 mm de la carte mère.

ⓘ La carte mère apparaît.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11 — Ecran





- Retirez la batterie en retirant la carte.

Étape 12




- Détachez le connecteur électrique de couleur cuivre avec l'outil d'ouverture bleu.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13



- Retirez les vis J000 Phillips 12 - 4,15 mm du support métallique.
- Le support va alors se détacher.

Étape 14



- Retirez la vis J000 Phillips de 1 - 3,4 mm du support de la plaque métallique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15





- Retirez l'écran de l'affaire en faisant levier avec une carte.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA