Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Ladebuchse/Mikrofon austauschen

Wenn Ladebuchse oder Mikrofon kaputt sind,...

Geschrieben von: Corey Brown



EINLEITUNG

Wenn Ladebuchse oder Mikrofon kaputt sind, nutze diese Anleitung, um die Komponente auszubauen und zu wechseln. Die Ladebuchse ist mit einem Flachbandkabel zum Mikrofon verbunden. Wenn eines defekt ist, muss die ganze Einheit ausgetauscht werden.

WERKZEUGE:

iFixit Plektrum (6 Stück) (1)
Spudger (1)
Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)

ERSATZTEILE:

Galaxy Tab 3 10.1 USB Connector Assembly (1)

Schritt 1 — Rückdeckel

- Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.

ⓘ Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.

- Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
- Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.

Schritt 2

- Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.

Schritt 3 — Ladebuchse / Mikrofon







- Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Ladebuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.

- Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.

Schritt 4



- Benutze einen #000 Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3 mm Schrauben an der Metallplatte zu entfernen, die die Ladebuchse am Displayrahmen festhalten.

Schritt 5

- Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm.
- Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm.

ⓘ Wenn sich die Plastikrasten lösen wirst du ein Klicken hören.

Schritt 6



- Hebe den Plastikrahmen an und entferne ihn.

⚠ Achte auf die drei empfindlichen Flachbandkabel.

Schritt 7





- Hebe das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner schwarzen Gummihalterung.

ⓘ Diese Bauteile sind vielleicht verklebt.

Schritt 8





- Hebele vorsichtig den Verbinder vom Flachbandkabel des Mikrofons mit dem flachen Ende des Spudgers ab.

Schritt 9



- Hebele die Verbindungsplatte mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Displayrahmen.
  - ⓘ Arbeite langsam, die Platte ist verklebt.
- Entferne das Kabel zur Ladebuchse.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.