



Remplacement de la batterie du Nikon COOLPIX S610c

Remplacez la batterie du Nikon COOLPIX S610c

Rédigé par: dominic



INTRODUCTION

Ce guide décrit l'installation de la batterie du Nikon COOLPIX S610c.

Étape 1 — Batterie



- En bas à droite de l'appareil photo, localisez le commutateur du volet de batterie.

Étape 2



- Déplacez ce commutateur vers la droite pour que le volet de la batterie puisse s'ouvrir.

Étape 3



- Faites glisser le commutateur orange vers la droite comme illustré. Maintenant, la batterie peut être retirée. Inversez ces étapes pour réinstaller.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.