Remplacement du disque dur de la PlayStation 4 Pro

Remplacez le disque dur d'origine de la PS4 Pro par un disque dur de 2,5 "de plus grande capacité ou un SSD plus rapide.

Rédigé par: Ronnie

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-14 02:04:46 AM (MST).

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couvercle du disque dur

- Commencez par retourner la PS4 Pro par-dessus.
- Retirez le panneau en plastique recouvrant la baie de lecteur à l'aide de l'onglet situé à côté du port Ethernet.

Étape 2 — Chariot du disque dur

- Retirez la vis cruciforme n ° 0 fixant le chariot du disque dur au châssis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Disque dur

- Faites glisser le chariot du disque dur vers l'extérieur.
- Retirez les quatre vis cruciformes # 0 fixant le disque dur au chariot.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA