Remplacement du haut-parleur du Nortel Networks i2004 IP

Remplacez le haut-parleur de votre haut-parleur afin que vous puissiez entendre l'autre personne sans utiliser le combiné.

Rédigé par: Elizabeth



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-05-12 07:49:56 PM (MST).

INTRODUCTION

Si vous n'entendez pas l'autre ligne, votre haut-parleur est en panne. Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur du haut-parleur endommagé.

OUTILS:

- Flush Cutter (1)
- Lead-Free Solder (1)
- Phillips #2 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière



- Retournez le téléphone pour voir l'arrière.
- Retirez les cordons d'alimentation et de téléphone.

Étape 2

- Retirez les sept vis Phillips n ° 2 de 8 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





⚠ Soulevez lentement le capot arrière car il y a encore des fils attachés au circuit imprimé.

ⓘ Soulever le capot arrière ne devrait pas nécessiter beaucoup de force ; soulevez simplement du bout des doigts.

Étape 4



- Déconnectez la pièce en caoutchouc en la tirant hors de la fente, libérant complètement le capot arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Retirez les six vis Phillips n ° 2 de 8 mm.
- Tirez le couvercle du haut-parleur vers le haut.

Étape 6 — Haut-parleur



- Soulevez le haut-parleur vers le haut.

ⓘ Il peut être nécessaire de remuer légèrement le haut-parleur pour le desserrer et le retirer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Coupez les fils rouge et blanc le plus près possible du haut-parleur.

Les pinces coupantes sont préférables, mais les ciseaux normaux conviennent également.

Étape 8





- Souder les fils au nouveau haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA