Remplacement du boitier arrière du LG Muzik LX570

Rédigé par: Matthew Cataldo

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-05-01 10:24:13 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le haut du téléphone.
- Placez un doigt de chaque côté du couvercle de la batterie.
- Soulevez et retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2

- Placez un doigt sur le coin supérieur de la batterie et retirez-le du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier arrière

- Utilisez le spudger pour soulever les deux couvertures de vis en haut du téléphone.
- Retirez les quatre vis Phillips # 00 (3.3mm) avec un tournevis.

Étape 4

- Utilisez le spudger pour soulever l'arrière du téléphone.

ⓘ Remarque: Le boîtier arrière est connecté de tous les côtés et devra être détaché de tous les côtés avant d'être retiré.

- Retirez le boîtier arrière de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA