Remplacement des boutons du IP de Nortel Networks i2004

Si certains boutons ne fonctionnent pas sur...

Rédigé par: Andrew Wang



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-11 02:28:31 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Si certains boutons ne fonctionnent pas sur votre téléphone, utilisez ce guide pour les remplacer.

OUTILS:

- 6-in-1 Screwdriver (1)
- Phillips #2 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière





- Retournez le téléphone pour voir l'arrière.
- Retirez les cordons d'alimentation et de téléphone.

Étape 2

- Retirez les sept vis Phillips n ° 2 de 8 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





⚠ Soulevez lentement le capot arrière car il y a encore des fils attachés au circuit imprimé.

ⓘ Soulever le capot arrière ne devrait pas nécessiter beaucoup de force ; soulevez simplement du bout des doigts.

Étape 4



- Déconnectez la pièce en caoutchouc en la tirant hors de la fente, libérant complètement le capot arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Retirez les six vis Phillips n ° 2 de 8 mm.
- Tirez le couvercle du haut-parleur vers le haut.

Étape 6 — Carte mère



- Retirez les fils rouge et blanc du rebord du boîtier en caoutchouc.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Soulevez le haut-parleur et éloignez-le du plateau qui le contient.
- Retirez ensuite le plateau en plastique noir en bas en le soulevant vers le haut.

Étape 8



- Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 8 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9




- Retirez le boîtier en plastique gris du circuit imprimé tout en retirant la pièce en plastique transparente et incurvée vers le haut.

Étape 10





- Il y a trois clips sur le circuit imprimé à déclipser.
- Déclipsez les deux clips noirs arrière du bout des doigts.
- Poussez le clip noir du milieu vers le bas de l'image avec un tournevis à tête plate.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11





⚠ Il y a un ruban marron encore attaché au circuit imprimé et au boîtier du téléphone, alors ne retirez pas complètement le circuit imprimé pour l'instant.

- Soulevez le bord du circuit imprimé sur le boîtier du téléphone et légèrement vers le haut, de sorte que le bas du circuit imprimé puisse être vu.

Étape 12



- Appuyez sur chaque clip marron de chaque côté de la bande de métal marron du bout des doigts.
- Détachez le circuit imprimé du ruban marron.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-11 02:28:31 PM (MST).

Étape 13



- Retirez le boîtier en caoutchouc transparent.

Veillez à ne pas retourner la coque avant du téléphone, sinon tous les boutons tomberont.

Étape 14 — Boutons



- Appuyez sur le bouton cassé à l'avant du téléphone.
- Retirez le bouton cassé par l'arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA