Remplacement de la buse/poignée Dyson DC28 Animal

Rédigé par: Jerico Ducay

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-14 09:54:17 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la buse et la poignée sur un Dyson DC28 Animal.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Buse/poignée

- Commencez par dérouler complètement le fil à l'arrière.

Étape 2

- Placez l'aspirateur à la verticale ou sur le dos et soulevez le couvercle de la buse pour accéder à la buse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Tirez la buse jusqu'à ce qu'elle soit complètement sortie de son logement.

Étape 4

- Avec l'aspirateur placé à la verticale, appuyez fermement sur le bouton gris, situé à l'arrière de la poignée, et tirez directement vers le haut jusqu'à ce que la poignée soit complètement retirée du reste de l'aspirateur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA