Remplacement de l'antenne du Samsung SCH-A310

Ce guide vous montrera comment remplacer l'antenne.

Rédigé par: Aaron Epstein

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-24 10:59:31 AM (MST).

Étape 1 — Antenne

- Retirez la batterie en appuyant sur le bouton situé en haut du boîtier.

Étape 2



- Dévissez l'antenne en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit lâche.
- Faites glisser l'antenne hors du téléphone.
- Le boîtier noir peut être retiré de l'ancienne antenne et utilisé pour la nouvelle antenne.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-24 10:59:31 AM (MST).