



# Remplacement du boîtier arrière du Tapwave T2907US Zodiac 2

Rédigé par: Daniel Wiseman



 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis Torx T5 du panneau arrière.

## Étape 2



- Insérez une spatule entre les panneaux avant et arrière.
- Faites levier vers le bas sur la spatule afin de retirer le panneau arrière.

Pour remettre en place votre coque arrière, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.