

INTRODUCTION

Utilisez ce guide lorsque vous devez remplacer la batterie parce qu'elle est morte.

OUTILS:

Pincettes de précision (1)

Étape 1 — Boitier arrière



- Retirez les quatre vis Torx T5 du panneau arrière.

Étape 2



- Insérez une spatule entre les panneaux avant et arrière.
- Faites levier vers le bas sur la spatule afin de retirer le panneau arrière.

Étape 3 — Batterie



- Faites glisser la batterie sous le ruban métallique marron.
- Faites attention aux fils encore connectés à l'autre extrémité de la batterie. Ne tirez pas ou des dommages pourraient survenir.

Étape 4



- Retirez lentement la prise blanche de son récepteur. Saisissez fermement ses côtés avec une pince à épiler et remuez doucement d'un côté à l'autre.