Remplacement du haut-parleur interne du Huawei P9

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-06 05:44:58 AM (MST).

OUTILS:

- SIM Card Eject Tool (1)
- Spudger (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iSclack (1)
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-06 05:44:58 AM (MST).

Étape 1 — Panneau arrière

- Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
- Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.

Si la vitre est fissurée, collez-y quelques bandes de scotch pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lorsque vous ouvrez le téléphone.

Étape 2

- A l'aide d'un iSclack ou d'une ventouse avec poignée, séparez l'ensemble écran du panneau arrière.

Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière. Il y a encore une nappe ! Elle relie le lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble écran.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Lecteur d'empreintes digitales



- Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).

Étape 4 — Haut-parleur interne







- Desserrez les 7 vis cruciformes #00 sur la carte mère.

  Il peut y avoir un indicateur d'eau sur l'une d'elles. Retirez-le.

- Débranchez le câble d'antenne.

- La plaque métallique qui recouvre le connecteur de la batterie dispose de deux petits crochets de chaque côté. Décrochez-les à l'aide d'une pincette et démontez la plaque en la basculant vers le haut.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Déconnectez la nappe du bouton du volume et la nappe d'écran ...

Étape 6

- ... ainsi que le connecteur de la batterie et la nappe allant vers la carte fille.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- À présent, vous pouvez retirer la carte mère pour accéder au haut-parleur interne.

  ⚠ Faites attention aux deux caméras, car elles sont toujours reliées à la carte mère.

- Le haut-parleur interne est maintenu par un joint adhésif en mousse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA