



Remplacement du filtre du sans fil Shark

Si vous rencontrez un problème avec le filtre...

Rédigé par: Ben Dzugen



INTRODUCTION

Si vous rencontrez un problème avec le filtre de votre appareil, voici un guide étape par étape pour remplacer un filtre obstrué ou cassé.

Étape 1 — Filtre



- Séparez le bac à poussière à l'aide du bouton de dégagement du bac à poussière

Étape 2



- Retirez le filtre du godet à poussière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.