
Remplacement de la RAM du Asus Eee PC 1005HA

Installez une nouvelle RAM sur votre Asus Eee PC 1005HA.

Rédigé par: Mitchell Cesare



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-02 09:58:09 AM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau la mémoire RAM de l'Asus Eee PC 1005HA.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)


PIÈCES:

- PC2-6400 2 GB RAM Chip (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — RAM






- Desserrez la vis imperdable dans le couvercle du compartiment de la RAM.
- Retirez le couvercle du compartiment de la RAM.

Cette photo montre la batterie encore en place, mais vous devez la retirer avant de retirer ou de remplacer la RAM.

Étape 2





- Tirez les deux bras de retenue de la RAM loin du centre de la puce de RAM.
- Tirez doucement la puce de RAM de son support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA