



Remplacement du capot arrière du combiné Inter-tel IP 8660

Installez un nouveau couvercle arrière du combiné pour votre Inter-tel IP 8660

Rédigé par: Juan David GutierrezFranco



INTRODUCTION

Ce guide détaille les étapes pour retirer la coque arrière de votre combiné Inter-tel IP 8660.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture arrière du combiné



- Débranchez le cordon téléphonique de la prise du combiné.

Étape 2



- Dévissez les deux vis noires (8 mm de long) situées au milieu du combiné à l'aide de la tête cruciforme #1.

Étape 3



- Soulevez le capot arrière du casque à l'aide d'un spudger. Il est préférable de faire levier en haut du combiné.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.